

Driftsinstruks GETEK brannsentral

Ved opphold på hytta – kontroller følgende en gang pr. døgn:

- Grønn lysdiode på brannalarmsentralen skal lyse
- Dersom denne ikke lyser, må sentralen aktiveres manuelt ved at bryter merket "Idriftsettelse" trykkes inn.
- Når sentralen er aktivert, vil den være på i minimum 50 timer
- Rød lysdiode skal ikke lyse (indikerer brann)
- Dersom det er installert belysning i hytta aktiveres dette ved at bryter merket "Hovedbryter LYS (4 timer)" trykkes inn, i tillegg må hver lampe skrus på/av individuelt.

Funksjon:

Brannalarmsentralen skal, ved brann eller røykdannelse, varsle hyttas besøkende slik at disse kan evakueres. Dersom ledelys er tilkoblet sentralen vil disse tennes automatisk ved alarm. Sentralen har også egen lyskurs for rombelysning. Denne er tidsstyrt og skrus av automatisk etter 4 timer. Anlegget drives av et eget solcelleanlegg som er spesielt beregnet for formålet. For å sikre driften av brannsentralen, må annen belastning ikke tilkobles anlegget.

Idriftsetting av brannalarmsentralen:

Brannalarmsentralen aktiveres automatisk når hytta tas i bruk.

Når brannsentralen er aktivert vil den, ved brann eller røyk, automatisk gi alarm. Alle røykvarslerne i den aktiverte kretsen gir alarm. Ved alarm må hytta evakueres samtidig som brannen må lokaliseres og om mulig slukkes (se egen branninstruks).

Når hytta er i bruk skal den grønne lysdioden på sentralen alltid lyse.

Ved alarm vil den røde lysdioden lyse.

Feilalarm:

Ved feilalarm, for eksempel ved matlaging eller at det ryker inn fra ovnen, kan alarmen kobles ut for en begrenset tidsperiode, ved å trykke på knappen merket "utkobling alarm".

Alarmkretsen på stue, kjøkken og gang kan kobles ut for 30 minutter

Alarmkretsen på soverom kan kobles ut for 15 minutter.

Dersom alarmen går på nytt kan samme prosedyre følges.

Ved kontinuerlig feilalarm kan alarmkretsen settes fullstendig ut av funksjon, ved at "katapultbryter" aktiveres. For fullstendig utkobling av alarmkrets må man først bryte katapultbryterens forsegling, deretter vippe dekselet opp og bryteren slås over.

NB! Dersom dette gjøres er den aktuelle alarmkretsen ute av funksjon og ved brann vil alarmen ikke gå! En slik utkobling må derfor **kun** gjøres når det ikke finnes noen annen utvei. Pass på at den andre alarmkursen ikke kobles ut – da vil denne fremdeles kunne varsle brann. Dersom en av alarmkretsene settes ut av funksjon må ansvarlig for hytta kontaktes så snart som mulig, slik at anlegget blir reparert og satt i drift igjen.

Ved feil eller problemer, kontakt: Statsskog 07800

Eller leverandør av systemet: GETEK AS, tlf: 73 98 02 00