

Langmaritåsen - Badeanlegget Praktiske opplysninger til leietagere

Badestamper:

Viktig: Ovnens «blir brent» dersom de er varme uten at det er tilstrekkelig med vann i stampen. Derfor må stampen alltid være full med vann før ovnen tennes. Følgelig må vannet heller ikke tappes fra stampen før ovnen er «kald».

Når ovnen er kald kan man ta ut aske fra ovnen. Askeskuffe henger på veggen til høyre innenfor døra i omkleddningsrommet/badehuset. Vær oppmerksom på at det kan være glør i asken som kan antenne annet materiale. Asken tømmes i rød godkjent avfallskontainer for aske. Det er en fordel om asken og øvrig klargjøring skjer før det fylles vann i stampene. Dette i tilfelle man er uheldig og søler litt, da kan det rengjøres før vann fylles i stampen. Fjerning av aske er en del av sluttrensjøringen før avreise.

Fylling av vann i stampene:

Proppen henger i en snor i stampen ved ovnen. Sett i proppen avløpet i stampen. Gå opp i stampen, stå slik at ovnen er foran deg. Avløpet er nede ved høyre hjørne av ovnen. Sørg for at proppen sitter ordentlig, og tetter 100 %.

Nede på brygga er det festet en bensindrevet HONDA vannpumpe. Blå slange er sugeslange og det gule filteret i enden må ligge under vann. Sugenslangen er festet langs brygga og i utgangspunktet plassert i korrekt posisjon. Den grønne slangen er trykkslange, og bringer vannet som pumpen suger opp, til stampene. En stamp fylles på ca. 7 min. Kanne med bensin i Omkleddningsrom/badehuset. 95 oktan blyfri bensin. Pumpa er 4-takt og har separat oljetank. (Oljenivå peiles ved grå plugg. Normalt ikke forbruk av olje.)

Om vannpumpe:

Den blanke enheten på pumpa, hvor sugeslange og trykkslange er festet, kalles pumpehuset. For at puma skal virke, må det vær vann i pumpehuset. NB. Dere skal ikke tømme pumpehuset for vann eller fylle på med vann. Ved normal bruk, start - stopp, vil det være tilstrekkelig vann i pumpehuset til at pumpa virker. Derfor skal dere ikke røre de to pluggene som sitter i bunn og topp av pumpehuset.

Generelt: ikke rør annet på pumpa enn det som nedenfor er beskrevet vedr. start/stopp.

Start av vannpumpe:

Stå med ryggen til stampene og pumpa foran deg. Slik har pumpe en sjøside, ut mot sjøen og en landside, mot stampene. Rød strømbryter foran på pumpa, sjøsiden, skal stå på «ON». Choke er oppunder svart deksel «på landsiden». Tegn for choke på og av er preget på dekslet under choke. Gassen er en blank hendel mot landgangen på høyre side av pumpa. Ved start av «kald motor» skal gass være i nedre posisjon og choke stå på. Straks motoren har startet slås choke ned «på halv». Normalt kan chok slås helt av etter ca. 5 -10 sekunder. Gassen kan økes forsiktig.

Etter ca. 1 minutt gange vil dere se vann i den grønne trykkslangen helt nede ved pumpehuset. Etter ytterligere ett minutt vil det komme vann ut av trykkslangen sin ende. Dere må altså beregne minst to minutter fra dere startet pumpa til det kommer vann ut av trykkslangen. (Dette kan gå hurtigere, avhengig av vannmengden i pumpehuset ved start av pumpa) Fylling av stamp kan begynne. Og husk: **ikke tenn opp i ovnene før stampen er full av vann.** Det er tilstrekkelig med vann i stampen når det er ca. 5 cm igjen før det renner over. Pumpa stoppes ved å skru rød strømbryter i «OFF» posisjon.

Tenning av ovn:

Når stampen er full av vann, ca. 5 cm nedenfor kant av stamp, kan ovnen tennes. Dersom man søler tennvæske i vannet vil det legge seg en oljefilm på vannet som lukter og er ubehagelig. Den rene badeopplevelsen er dermed ødelagt og stampen må rengjøres umiddelbart. Det er derfor sterkt å anbefale bruk av tenn briketter ved tenning av ovn i stamp. Tenn briketter i badehuset. Ved er lagret rett ovenfor omkleddningsrommet/badehuset.

Løft av lokket på ovnen (øverste horisontale flate). Ovnen har ett brenn kammer og en luftekanal for tilførsel av luft. Når man tar av lokket på ovnen ser man det store brenn kammeret (nærmest røykrøret) og luftekanalen (ca. 5 cm spalte). Bruk tenn briketter og lag ett lite bål nede i brenn kammeret. Når dette lille bålet brenner tilfredsstillende, fyller man på med ved til brenn kammeret er fullt. Sett på lokket kun over brenn kammeret slik at luft strømmer fritt ned gjennom luftekanalen. Det skal ikke komme luft ned brenn kammeret. Fullt brenn kammer vil brenne i ca. 45 – 60 minutter før nytt tillegg er nødvendig. Vannet i badestampen når normalt ca. 38 grader Celsius etter 2 – 2,5 timer, avhengig av vannets utgangstemperatur, samt «vær og vind».

Termometeret ligger og flyter i vannoverflaten og indikerer overflatetemperaturen. I urørt vann er det adskillig kaldere i bunn av stampen. Det kjølige bunnvannet kan enten blandes ved omrøring for å utjevne vanntemperaturen, eller spares som et kulde magasin dersom vannet i øvre sjikt blir for varmt. Vanntemperatur på 40 grader C og over føles for mange ubehagelig. Vær varsom med tillegg av mer ved når vanntemperaturen har nådd komfortnivå.

Øvrig:

Årer og åregafler ligger i badehuset.

Ved i, og rett ovenfor badehuset.

Ved avreise:

Når ovnen er kald, tøm ut vannet fra stampen(e) og tøm aske fra ovnen(e). Rengjør stampen(e) med vann og litt klorin. Skrubbe ligger i badehuset. Rengjør båt og trekk den opp på land, snu med bunnen opp. Årer og åregafler legges i badehuset.

Aske som er hentet opp fra ovnene kan fortsatt være varm og dere skal la denne ligge igjen i den godkjente avfallskontainer for aske. Øvrig søppel tas med ved avreise. Søppelbøtter både i badehus og toalett. Sett på plass ny plastpose i søppelbøttene. Påse at dere tar med alle deres eiendeler.