


BRUKSANVSNING TOALETT

STRØM

Sjekk at kontakten til viften er tilkoblet. Du finner den nede ved gulvet fremfor toalettet.



2



POSE

Sjekk at det er satt i ny pose eller sett i ny pose ved å løfte opp fronten på toalettet. Se nærmere beskrivelse under dolokket.

3



KLART TIL BRUK

Toalettet er klart til bruk. Det er ikke nødvendig å tømme posen etter hvert dobesøk. Men husk å tømme den før du reiser hjem.

4



TØM OG RENGJØR


Tøm og rengjør doet før du forlater hytta. Avfallsposen knyttes for og kastes i **søppeldunk bak uthuset.**

Husk å dra ut kontakten til do-vifta før du drar hjem. Ovnen på toalettrommet skal stå på om vinteren.

BRUKSANVISNING DUSJ OG VARMTVANNSTANK

STRØM

Sjekk at kontakten varmtvannstanken er tilkoblet. Det skal lyse rødt når den er tilkoblet.



VENT

Vent en stund slik at tanken får varmet opp vannet.



KLART TIL BRUK

Dusjen er klar til bruk. Husk at tanken ikke rommer så mange liter så her er det lurt å være effektiv å slå av mellom innsåping.



RENGJØR

Rengjør dusjen før du forlater hytta. Husk å dra ut kontakten til varmtvannstanken når du drar hjem.

OBS! I perioden mellom 1. oktober og 1. mai er vannet koblet fra. Da er det ikke mulig å bruke dusj eller varmtvannstank.